

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) за <u>ЗАЈЕДНИЧКУ МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ</u> за месец: <u>МАЈ 2022. ГОД.</u> на граници <u>СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА</u>										
Дан објављивања прелиминарних вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА <u>МАЈ 2022. год.</u> на граници <u>СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА:</u> <u>ПОНЕДЕЉАК, 04. АПРИЛ 2022. год.</u>										
Дан објављивања коначних вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА <u>МАЈ 2022. год.</u> на граници <u>СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА:</u> <u>СРЕДА, 06. АПРИЛ 2022. год.</u> (Дан за враћање капацитета: <u>СРЕДА, 06. АПРИЛ 2022. год. (08:00-11:00h CET)</u>)										
Дан за предају захтева: <u>ПЕТАК, 08. АПРИЛ 2022. год. (09:00-13:00h CET)</u> захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)										
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	ААС годишњи	Прелиминарни АТС	Враћени капацитет	АТС	Аукциони период	Број часова коришћења додељеног капацитета
		MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW		час
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	700	100	600	100	500	0	500	01.05.-03.05.2022.	72
Босна и Херцеговина - Србија	BARS2	450	100	350	100	250	0	250	04.05.-06.05.2022.	72
Босна и Херцеговина - Србија	BARS3	500	100	400	100	300	0	300	07.05.-13.05.2022.	168
Босна и Херцеговина - Србија	BARS4	550	100	450	100	350	0	350	14.05.-29.05.2022.	384
Босна и Херцеговина - Србија	BARS5	700	100	600	100	500	0	500	30.05.-31.05.2022.	48
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	700	100	600	100	500	0	500	01.05.-06.05.2022.	144
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA2	600	100	500	100	400	0	400	07.05.-13.05.2022.	168
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA3	700	100	600	100	500	0	500	14.05.-31.05.2022.	432

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према маргиналној цени ("marginal price"систем)

Напомена:

ТТС- Укупни преносни капацитет

TRM- Маргина поузданости система

NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати

NTC= TTS - TRM

АТС= NTC - ААС