

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) за <b>ЗАЈЕДНИЧКУ МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ</b> за месец: <b>СЕПТЕМБАР 2022. ГОД.</b> на граници <b>СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА</b>										
Дан објављивања прелиминарних вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА СЕПТЕМБАР 2022. год. на граници <b>СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА:</b> <b>ПЕТАК, 05. АВГУСТ 2022. год.</b>										
Дан објављивања коначних вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА СЕПТЕМБАР 2022. год. на граници <b>СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА:</b> <b>ПОНЕДЕЉАК, 08. АВГУСТ 2022. год.</b> (Дан за враћање капацитета: <b>ПОНЕДЕЉАК, 08. АВГУСТ 2022. год. (08:00-11:00h CET)</b> )										
Дан за предају захтева: <b>СРЕДА, 10. АВГУСТ 2022. год. (09:00-13:00h CET)</b> захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)										
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	ААС годишњи	Прелиминарни АТС	Враћени капацитет	АТС	Аукциони период	Број часова коришћења додељеног капацитета
		MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW		час
Босна и Херцеговина - Србија	BARS1	650	100	550	100	450	0	450	01.09.-11.09.2022.	264
	BARS2	600	100	500	100	400	0	400	12.09.-16.09.2022.	120
	BARS3	650	100	550	100	450	0	450	17.09.-25.09.2022.	216
	BARS4	550	100	450	100	350	0	350	26.09.-28.09.2022.	72
	BARS5	650	100	550	100	450	0	450	29.09.-30.09.2022.	48
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	400	100	300	100	200	0	200	01.09.-10.09.2022.	240
	RSBA2	600	100	500	100	400	0	400	11.09.-16.09.2022.	144
	RSBA3	500	100	400	100	300	0	300	17.09.-25.09.2022.	216
	RSBA4	300	100	200	100	100	0	100	26.09.-28.09.2022.	72
	RSBA5	500	100	400	100	300	0	300	29.09.-30.09.2022.	48

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према маргиналној цени ("marginal price"систем)

**Напомене:**

**ТТС**- Укупни преносни капацитет

**TRM**- Маргина поузданости система

**NTC**- Нето преносни капацитет

**ААС**- Унапред додељен преносни капацитет

**АТС** представља вредност расположивог преносног капацитета

**АТС** вредности се примењују за задати период важења

**АТС** вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

**АТС** вредности се не могу сумирати

**NTC= ТТС - TRM**

**АТС= NTC - ААС**