

Расположиви прекогранични преносни капацитет (АТС) за ЗАЈЕДНИЧКУ МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ за месец: ЈУН 2026. ГОД. на граници СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА										
Дан објављивања прелиминарних вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА ЈУН 2026. год. на граници СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: ПЕТАК, 08. МАЈ 2026. год.										
Дан објављивања коначних вредности АТС за МЕСЕЧНУ АУКЦИЈУ ЗА ЈУН 2026. год. на граници СРБИЈА-БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: НЕДЕЉА, 10. МАЈ 2026. год. (Дан за враћање капацитета: НЕДЕЉА, 10. МАЈ 2026. год. (08:00-11:00h CET))										
Дан за предају захтева: УТОРАК, 12. МАЈ 2026. год. (09:00-13:00h CET) захтеви се подносе искључиво преко информационог система ЕМС ("DAMAS" система)										
Граница/Смер	Техничка ознака границе и смера	ТТС	TRM	NTC	ААС годишњи	Прелиминарни АТС	Враћени капацитет	АТС	Аукциони период	Број часова коришћења додељеног капацитета
		MW	MW	MW	MW	MW	MW	MW		час
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA1	550	100	450	150	300	0	300	01.06.-01.06.2026.	24
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA2	300	100	200	150	50	0	50	02.06.-02.06.2026.	24
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA3	550	100	450	150	300	0	300	03.06.-04.06.2026.	48
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA4	500	100	400	150	250	0	250	05.06.-11.06.2026.	168
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA5	550	100	450	150	300	0	300	12.06.-14.06.2026.	72
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA6	300	100	200	150	50	0	50	15.06.-19.06.2026.	120
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA7	500	100	400	150	250	0	250	20.06.-27.06.2026.	192
Србија - Босна и Херцеговина	RSBA8	550	100	450	150	300	0	300	28.06.-30.06.2026.	72
Босна и Херцеговина - Србија	BAR51	400	100	300	150	150	0	150	01.06.-04.06.2026.	96
Босна и Херцеговина - Србија	BAR52	600	100	500	150	350	0	350	05.06.-11.06.2026.	168
Босна и Херцеговина - Србија	BAR53	400	100	300	150	150	0	150	12.06.-19.06.2026.	192
Босна и Херцеговина - Србија	BAR54	300	100	200	150	50	0	50	20.06.-27.06.2026.	192
Босна и Херцеговина - Србија	BAR55	400	100	300	150	150	0	150	28.06.-30.06.2026.	72

Начин доделе капацитета: експлицитне аукције са наплатом према маргиналној цени ("marginal price"систем)

Напомене:

ТТС- Укупни преносни капацитет

TRM- Маргина поузданости система

NTC- Нето преносни капацитет

ААС- Унапред додељен преносни капацитет

АТС представља вредност расположивог преносног капацитета

АТС вредности се примењују за задати период важења

АТС вредности се дефинишу за сваки смер појединачно

АТС вредности се не могу сумирати

NTC= ТТС - TRM

АТС= NTC - ААС